



Indoor  
Manual til hurtig start

Dit unikke kamera-ID er:

**Y-CAM**

# Velkommen til Y-cam HomeMonitor™

Ved at kombinere professionelle trådløse internet-kameraer og en sikker online konto, giver HomeMonitor™ dig mulighed for at kigge ind i dit hjem fra hvor som helst.

Se live eller optagede begivenheder, fra enhver internetforbundet computer eller smartphone – og vær forbundet med det betyder mest for dig.

HomeMonitor™ er super enkelt at sætte op og anvende – bare tilslut et kamera, opret en konto og du er klar.

Gå aldrig mere glip af et vigtigt øjeblik! HomeMonitor™ genkender bevægelser og sender dig beskeder så du er opdateret, alt imens videoen optages til din sikre online konto, så du kan se eller downloade den senere.

Det er nemt, enkelt og fleksibelt – seeing your stuff made simple




# Nøglefunktioner

- Se og hør hvad der sker live
- Tilpas indstillinger for bevægelses-genkendelse
- Øjeblikkelig bevægelses-alarmer via email
- Bevægelses-videoer optages til din online konto
- Justerbar tidsplan for optagelser og alarmering
- Infrarød nattesyn lader dig se i mørke
- Tilgængelig fra din PC, Mac, smartphone og tablet


## Din konto indeholder\*

- Se live, fra hvor som helst
- Gratis email alarmering
- Gratis online, sikrede videoer af alle bevægelser optaget de seneste 7 dage
- Mulighed for at tilføje flere HomeMonitor™ kameraer på samme konto


## Hvad pakken indeholder




Indendørs kamera



Stand/beslag



Strømforsyning  
med EU/UK/US stik



1m netværkskabel

Mangler du noget? Kontakt os på [monitor@y-cam.com](mailto:monitor@y-cam.com)


\* I takt med at vi forbedrer servicen, kan kontofunktioner ændre sig fra tid til anden. Gå til [www.homemonitor.me](http://www.homemonitor.me) for at se beskrivelser af de opdaterede funktioner.

# Installer din HomeMonitor™

Beslut dig for, hvordan du vil tilslutte din HomeMonitor™ til dit netværk – enten via Wi-Fi eller sluttet til din router via et netværkskabel.

## Tilslutning af din HomeMonitor™ til dit Wi-Fi netværk

1




Tilslut HomeMonitor™ til din router med det medfølgende netværkskabel og til el-nettet med strømforsyningen. Dette kræves for opsætning af Wi-Fi indstillinger.

2




Gå til <http://monitor.y-cam.com> og registrer din konto. Følg de anviste trin for at forbinde din HomeMonitor™ til Wi-Fi.

3



Monter HomeMonitor™ fast i positionen når det bliver anvist. Tilslut den medfølgende strømforsyning.


4



Følg trinene på hjemmesiden for at gennemføre din konto-opsætning.


## Tilslutning af din HomeMonitor™ via netværkskabel

1



Monter HomeMonitor™ fast i positionen når det bliver anvist.

2




Tilslut HomeMonitor™ til din router og el-nettet. Du skal muligvis bruge et andet netværkskabel, hvis du ønsker at placere din HomeMonitor™ langt fra din router.

3



Gå til <http://monitor.y-cam.com> og registrer din konto.

4



Følg trinene på hjemmesiden for at gennemføre din konto-opsætning.

# Få det bedste ud af din HomeMonitor™

Det er vigtigt at din HomeMonitor™ er indstillet til dine individuelle behov. Når du har gennemført opsætningen anbefales det, at du tester systemet for at sikre at det fungerer som du ønsker.

## Ting du bør overveje:



Hvad vil jeg have med i synsfeltet?



Hvilke situationer skal starte en bevægelsesoptagelse?



Hvornår vil jeg have bevægelser optaget?



Vil jeg have tilsendt en bevægelses-alarm på email når bevægelser optages?

## Når du har overvejet disse spørgsmål sørg for:

- at HomeMonitor™ er sikkert placeret med fronten mod det du vil se
- at indstillingerne for bevægelses-genkendelse matcher dine behov
- at tidsplanen for HomeMonitor™ er sat til at følge din dagligdag

# Tips til bevægelses-alarm og beskeder

HomeMonitor™ er udstyret med en sofistikeret bevægelsessensor, som registrerer, når der sker bevægelse – og kan gøre dig opmærksom på det via e-mail.

Hvis du vil modtage email alarmer, hver gang bevægelser registreres, bør du overveje nedenstående tips, så du får de bedste resultater og reducerer antallet af ligegyldige alarmer:



Aktive kæledyr (eller børn!) kan starte uønskede bevægelsesoptagelser



Bevægelser nær befærdede døre eller vinduer kan aktivere mange alarmer



Biler eller frontlys der bevæger sig, kan medføre uønskede bevægelsesoptagelser



Sollys og lysreflektioner kan aktivere bevægelsesalarmer



HomeMonitor™ Indoor er ikke vandtæt, så anvend den ikke udendørs!



IR-lys reflekteres når de lyser mod glas og kan medføre falske alarmer

## Sådan fungerer alarmbeskeder

- Hvis du aktiverer alarmbeskeder, vil du modtage en email når systemet registrerer bevægelse.
- Når du modtager emailen kan du følge linket til HomeMonitor™ og se om du skal skride til handling eller ej.
- Bevægelsesoptagelser bliver gemt på din konto, klar til at blive afspillet. Du kan også hente videoen ned og gemme den for evigt.

# Daglig brug

## HomeMonitor™ på din computer eller tablet

- Gå til <http://monitor.y-cam.com> og log ind for at se dit kontrolpanel

HomeMonitor™ alerts, recordings and schedules are based on GMT (Standard Time)  
Copyright 2012 Y-cam Solutions Ltd. All rights reserved. [Terms & Conditions](#). Ver. 1.3

## Dedikeret app til dit smart TV




# Roku™

Søg efter HomeMonitor kanalen i Channel Store på din Roku afspiller. Kanalen er muligvis ikke tilgængelig i alle regioner. For mere information, gå til [www.homemonitor.me](http://www.homemonitor.me).



## HomeMonitor™ på din smartphone eller tablet

- Gå til <http://monitor.y-cam.com/mobile> og log ind



- A** Klik/tryk for at åbne for live afspilning af kameraet
- B** Skifter mellem at tænde/slukke kameraets forbindelse. Når kameraet er afbrudt vil det ikke registrere bevægelser, optage videoer eller sende live video
- C** Skifter mellem at tænde/slukke bevægelsesgenkendelse
- D** Skifter mellem at tænde/slukke for alarmbeskeder
- E** Indtillinger for beskedalarmer (kun på hjemmesiden)

## Dedikerede apps til dine mobile enheder

### Apple iPhone, iPad og iPod touch



iOS 5.1+ påkrævet



Gå til App Store fra din iOS enhed og søg efter "Y-cam HomeMonitor".

### Android smartphones og tablets





Android 2.3.1+ påkrævet



Gå til Google Play fra din Android enhed og søg efter "Y-cam HomeMonitor".

# Teknisk information



## HomeMonitor™ Indoor

**Billede:** 640 x 480 ¼" CMOS

**Betragtningvinkel:** Horisontal: 60°,  
vertikal: 45°

**Infrarød:** 30 dioder med rækkevidde <15 m.

**Dimensioner (B x H x D):** 85 x 85 x 30mm

HomeMonitor™ Indoor er ikke vandtæt

## Status-diode indikationer:

- Grøn: På nettet
- Grøn, langsom blink: Sender video
- Rød: Starter op
- Rød, hurtig blink: Forbindelses-fejl
- Ingen lys: Ingen strøm

# Tilføj flere kameraer



Nu hvor du har installeret HomeMonitor™, hvad vil du ellers gerne holde øje med? Flere kameraer, flere lokationer, flere anvendelsesmuligheder!

Gå til [www.homemonitor.me](http://www.homemonitor.me) for at købe flere kameraer.

## Sikkerhedsinformation

- Forsøg ikke at adskille kameraet
- Hold tørt og undgå kontakt med væsker
- Smådele kan medføre risiko for kvælning. Hold uden for børns rækkevidde
- Anvend kun godkendt tilbehør og strømforsyning
- Tildæk ikke HomeMonitor™. Infrarødt lys danner varme som kan medføre brandfare
- Sørg for at HomeMonitor™ er ordentligt monteret på den medfølgende stand før montering og placering
- Overholdelse af sikkerheden er kun sikret ved at anvende medfølgende strømforsyning

### Brug for yderligere hjælp?

Hvis du har flere spørgsmål eller har brug for support, gå til <http://monitor.y-cam.com>, kontakt vores kundeservice på email på [monitor@y-cam.com](mailto:monitor@y-cam.com) eller ring på +44 020 8334 7373 (England)

Emballage fremstillet af genanvendelige materialer. Produktet overholder RoHS. Alle certificeringer og sikkerhedskrav er overholdt af udvikleren og producenten, Y-cam Solutions Ltd.



Y-cam Solutions Ltd  
Vision House  
3 Dee Road  
Richmond, Surrey  
TW9 2JN  
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 8334 7373

For yderligere information og kundeservice på HomeMonitor, gå til:  
**[www.homemonitor.me](http://www.homemonitor.me)** eller kontakt **[monitor@y-cam.com](mailto:monitor@y-cam.com)**